

EZ-IP NVR

Útmutató az első lépésekhez

Üdvözljük

Köszönjük, hogy megvette termékünket!

Ez az útmutató segít Önnek, hogy igen rövid idő alatt megismerkedjen NVR készülékünkkel. A telepítés és üzemeltetés előtt gondosan olvassa el a következő biztonsági figyelmeztetéseket!

Fontos biztonsági figyelmeztetés

- Az itt **leírt minden telepítésnek** és üzemeltetésnek meg kell felelnie a helyi villamos biztonsági előírásoknak.
- Nem vállalunk semmilyen felelősséget a helytelen kezelésből vagy **telepítésből** adódó tüzekért, **károkért** vagy áramütésekért.
- Nem felelünk az illetéktelen módosítások vagy javítási kísérletek által okozott problémákért, károkért.
- Az **elemek** (Lítium elem) helytelen használata tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhat!
- Az **elem** cseréjekor ügyeljen arra, hogy azonos típust használjon!



VESZÉLY

Az itt leírt minden **telepítésnek és üzemeltetésnek** meg kell felelni a helyi villamos biztonsági előírásoknak.

Hardver beszerelése és csatlakoztatása

1.1 A HDD beszerelése



VESZÉLY

Állítsa le a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt az aljzatból, mielőtt felnyitná a házat a merevlemez (HDD) cseréjéhez, telepítéséhez!

Az alábbi ábrák kizárólag hivatkozásnak tekintendők!

Az eszköz első telepítésekor ellenőrizze, **hogy a HDD beszerelésre került-e már vagy sem.**

A HDD kapacitására vonatkozó információt és a javasolt HDD márkát lásd a használati útmutatóban. 7200-as vagy ennél nagyobb fordulatszámú merevlemezt használjon. **Általában nem javasoljuk a PC-hez gyártott merevlemezeket.**



1. Csavarhúzóval csavarja ki a hátsó panel csavarjait, majd távolítsa el a fedőburkolatot.

2. Helyezze a HDD-t a HDD tartókeretébe, majd a csavar lyukakat igazítsa HDD négy furatához. A csavarokkal szilárdan rögzítse a HDD-t a tartókeretbe.



3. Csatlakoztassa a HDD SATA kábelt az alaplaphoz, illetve a HDD-hez. Csatlakoztassa a tápkábelt HDD csatlakozó pontjához.


4. Ezek után, helyezze vissza a fedőburkolatot a készülékre, majd rögzítse a hátsó panel csavarjait.

Perifériák csatlakoztatása

Megjegyzés

- A következő ábra csak hivatkozásul szolgál. A részletes információkat lásd az adott terméknél.
- A részletes információkat lásd a használati útmutatóban.

Eszközök kapcsolódási lehetőségeit az 1-1. ábrán látható.



1-1. ábra

Az eszköz első telepítésekor ellenőrizze, **hogy a HDD beszerelésre került-e már vagy sem.** A HDD kapacitására vonatkozó információt és a javasolt HDD típust lásd a használati útmutatóban. 7200-as vagy ennél nagyobb fordulatszámú merevlemezt használjon. **Általában nem javasoljuk a PC-hez gyártott merevlemezeket.**



1. Csavarja ki a fedelet rögzítő csavarokat.



2. Helyezze be a HDD-t, a négy furatnak megfelelően.



3. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, majd húzza meg a csavarokat.



4. Csatlakoztassa a HDD SATA kábelt és tápkábelt a HDD-hez, illetve az alaplaphoz.



5. Helyezze vissza a fedelet, majd rögzítse a csavarjait. A beszerelés ezzel befejeződött.

MINI 1U, COMPACT 1U, 1U

Az eszköz első telepítésekor ellenőrizze, **hogy a HDD beszerelésre került-e már vagy sem.** A HDD kapacitására vonatkozó információt és a javasolt HDD márkát lásd a használati útmutatóban. **5200-as vagy ennél nagyobb fordulatszámú merevlemezt használjon.** **Nem javasoljuk a PC-hez gyártott merevlemezeket.**




1. Csavarja ki a fedelet rögzítő csavarokat.



2. Csatlakoztassa a HDD adatkábelének egyik végét és a tápkábelt az alaplaphoz.



3. Csatlakoztassa a HDD adatkábelének másik végét és a tápkábelt a HDD-hez.



4. Helyezze el a HDD-t a készülék házában a négy furatnak megfelelően.


5. Fordítsa a készüléket fejjel lefelé, rögzítse a csavarokkal a HDD-t a készülék házához.

6. Helyezze fel a fedelet a rögzítőnek megfelelően, majd rögzítse a hátsó és oldalsó panelen a csavarokat.

Hátsó panel


Az alábbi ábrák csak hivatkozásul szolgálnak. A részletes információkat lásd az aktuális termékénél.

A SMART BOX termékcsalád **hátsó** panelje az 1-2. ábrán látható.




1-2. ábra

A SMART 1U termékcsalád **hátsó** panelje az 1-3. ábrán látható.




1-3. ábra

A mini 1U kompakt 1U termékcsalád **hátsó** panelje az 1-4. ábrán látható.



1-4. ábra


Az 1U termékcsalád **hátsó** panelje az 1-5. ábrán látható.




1-5. ábra

Megjegyzés

Kérjük, gondosan ellenőrizze az ikont a hátsó panelen. A részletes információkat lásd az aktuális terméknel.

- Amennyiben az ikon , a bemenő feszültség 12V DC. Amennyiben az ikon

, a bemenő feszültség 48V DC.

1.2 Beindítás (boot up)



VESZÉLY

Beindítás előtt ellenőrizze a következőket:

- **A készülék biztonsága érdekében először csatlakoztassa az NVR-t az tápegységhez, majd tápegységet dugja az aljzat.**
- **A névleges bemenő feszültség illeszkedik a készülék feszültségigényéhez. Győződjön meg róla, hogy az tápvezeték csatlakozása rendben van-e. Ezután kapcsolja be.**
- **Mindig stabil áramforrást használjon; szükség esetén az UPS (szünetmentes tápegység) a legjobb alternatíva.**

A készülék beindításához kövesse az alább felsorolt lépéseket:

1. Csatlakoztassa a készüléket a monitorhoz, majd ezután csatlakoztassa az egeret.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt.

3. Nyomja meg az elülső vagy hátsó panelen a bekapcsolás gombját, majd indítsa a készüléket. A készülék beindulása után a rendszer alapértelmezés szerint többcsatornás kijelzési módban indul.

1.3 A készülék inicializálása

Ha első alkalommal használja a készüléket, állítsa be az **admin** jelszót (a rendszer alapértelmezett felhasználója).

Megjegyzés

A készülék biztonsága érdekében az inicializálás lépéseit követően gondosan őrizze meg az **admin** jelszót, és változtassa meg rendszeresen.

Kövesse az alább felsorolt lépéseket:

1. Indítsa be az NVR készüléket (boot up).


A készülék az inicializálás felületét mutatja. Lásd az 1-6. ábrát.



1-6. ábra

2. Állítsa be az **admin** bejelentkezési jelszavát.


- Felhasználónév: Az alapértelmezett felhasználónév: **admin**.
- Jelszó/jelszó megerősítése: A jelszó 8-32 karakterből állhat. Tartalmazhat betűket, számokat és különleges karaktereket (kivéve: “”, “””, “”, “.”, “&”). **A jelszónak legalább két kategóriát kell tartalmaznia a fentiekből.** Javasoljuk, használjon erős jelszót.
- Emlékeztető kérdés: Itt beállíthat emlékeztető kérdést. A bejelentkezés

felületén kattintson erre: , a **készülék meg fogja jeleníteni a jelszóra** vonatkozó megfelelő emlékeztető kérdést.

**FIGYELEM**

JAVASOLJUK, ERŐS JELSZÓT HASZNÁLJON – a készülék biztonsága érdekében kérjük, hozza létre saját jelszavát. Szintén javasolt, hogy időnként változtassa meg a jelszót, különösen nagy biztonságot igénylő rendszerekben.

3. Kattintson a Next-re (tovább) – a készülék a következő felülethez lép. Lásd az 1-7. ábrát.



1-7. ábra

4. Állítsa be a feloldási mintát.

A feloldási minta beállítása után a készülék a **jelszó védelmi** felületre lép. Lásd az 1-8. ábrát.

**Megjegyzés**

- A készülék alapértelmezés szerint alkalmazza a belépéshez a feloldási mintát, ha itt beállította azt. Ha nincs feloldási minta, a belépéshez adja meg a jelszót.
- Kattintson a Skip-re (kihagyás), ha nincs szükség feloldási minta beállítására.

The screenshot shows a 'Device Initialization' window with three steps: 1. Enter Password, 2. Unlock Pattern, and 3. Password Protection. The 'Security Question' section is active, with three questions and their corresponding answer fields. The questions are: 'What is your favorite children's book?', 'What was the first name of your first boss?', and 'What is the name of your favorite fruit?'. There are also checkboxes for 'Email' and 'Security Question'.

1-8. ábra

5. Biztonsági kérdés beállítása.

**Megjegyzés**

- Az itt beállított email cím és biztonsági kérdések az admin jelszó visszaállítására használhatók.
- Ki hagyhatja ezt a lépést, ha a jelöléseket kiveszi az email és a biztonsági kérdés mellől. Majd kattintson a "Next" (Következő) gombra.
- Email: adjon meg egy email címet a jelszó visszaállításához.
Ha elfelejtené a jelszót, adja meg az erre a kijelölt email címre megküldött biztonsági kódot az admin jelszó visszaállításához. Ha itt nem adott meg email címet, vagy frissítenie kell azt, a beállításhoz lépjen a főmenüben -> Setting -> System -> Account (Beállítások-> Rendszer-> Felhasználó Fiók) pontra. A részletes információkat lásd a használati útmutatóban.
- Biztonsági kérdés: Állítsa be a biztonsági kérdéseket és a megfelelő válaszokat. Az admin jelszó visszaállításához helyes válaszokat kell megadnia. Ha itt nem adott meg biztonsági kérdéseket, vagy ha frissítenie kell a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos információkat, a beállításhoz lépjen a főmenübe, majd -> Setting -> System -> Account -> Security question (Beállítások-> Rendszer-> Felhasználó Fiók-> Biztonsági kérdések) pontra. A részletes információkat lásd a használati útmutatóban.
-

**Megjegyzés**

Ha a jelszót a biztonsági kérdések megválaszolásával akarja visszaállítani, lépjen a helyi menü felületre.

6. A készülék inicializálásának befejezéséhez kattintson az OK-ra.

A készülék az indítási varázsló felületéhez lép. Az indítási varázsló részletes információit lásd a használati útmutatóban.

1.4 Indítási varázsló

Miután sikeresen inicializálta a készüléket, az az indítási varázslóhoz lép. Itt gyorsan konfigurálni lehet a készüléket. Ez a varázsló tartalmaz: egy intelligens hozzáadó-, általános beállító-, alap hálózati beállító-, kamera regisztráló-, P2P- és ütemező felületet.


Kövesse az alább felsorolt lépéseket:

1. Indítsa el a készüléket.

A készülék – ha sikeresen inicializálta – az indítási varázslóhoz lép. Lásd az 1-15. ábrát.

Megjegyzés

- Ha a (Startup) ki van választva a készülék a legközelebbi beindításkor ismét az indítási varázslóval indul el. Ha megszünteti a kiválasztást a következő indításkor a készülék a bejelentkezési felülettel indul.
- Válassza ki a jelölést az intelligens hozzáadás funkció engedélyezéséhez, majd kattintson a Next (következő) gombra. A készülék most hozzáadja a kamerát. A részletes információkat lásd a Smart Add (intelligens hozzáadás) pontban. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a funkció csak néhány termékcsaládra érvényes.
- Kattintson a Cancel (mégse) gombra így, a készülék a bejelentkezés felületéhez lép. A készülék alapértelmezés szerint többablakos előnézeti módban van. A részletes információkat lásd a használati útmutatóban.



1-15. ábra

2. Kattintson a Next gombra.

- A készülék a feloldási minta bejelentkezési felületét mutatja, ha beállította a feloldási mintát. Rajzolja meg a feloldási mintát vagy adja meg a bejelentkezési jelszót. Kattintson az „elfelejtett mintára” (forgot pattern), a készülék a jelszóval való bejelentkezés felületéhez lép. Ha nem állított be feloldási mintát, a készülék a jelszóval való bejelentkezés felületét mutatja.



Figyelem

- A fiók alapértelmezés szerint zárolt lesz öt hibás bejelentkezés után. Az egyes hibás bejelentkezések után látható a még hátralévő bejelentkezési próbálkozások száma.
- (Főmenü -> Setting -> Event -> Abnormality -> User) A bejelentkezési próbálkozások számának (1-10) és a fiók zárolási idejének beállításához (1 - 30 perc) lásd a használati útmutatót.

3. Kattintson az OK gombra.

A készülék az indítási varázslóhoz lép, most már gyorsan konfigurálhatja a készüléket. A részletes információkat lásd a használati útmutatóban.