

# User Manual

## Product Features

- \*Support burn CD/DVD discs.(Blu-ray format is not supported)
- \*Don't need to install additional software.
- \*Type-C port supports hot-plug.
- \*Compatible with Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10,Linux,Mac OS system.
- \*Supported Formats:DVD-ROM,DVD-Video, CD-R/RW,CD-ROM/XA,CD-ROM,CD-ExSa,CD-Text.
- \*Supported Media Types:CD-ROM,CD-R,CD-RW, DVD-ROM,DVD-R,DVD-RW,DVD+RW,DVH+R,DVD+R DL,DVD-R DL,DVD-RAM drive.

## Tips

- \*Do not squeeze or collide the external drive to ensure the product works properly.
- \*Do not place the drive in a strong magnetic field.\*The maximum read capacity is 8.5G.
- \*If you have a desktop computer,connect the external drive to one of the USB ports on the back of the computer(the ports attached directly to the mother-board). If you have a notebook computer,connect the external drive to a USB port on the notebook.Do not use a USB port replicator(such as a docking station or USB hub).

## Instruction

Step 1:Connect the external drive to your desktop/laptop with original cable(USB port or Type-C port).Step 2:Open file "My computer"and find the"Mobile storage device"icon.

Step 3:Right-click "Mobile storage device"and select"Open"to start reading the disk.

\*Please connect the external drive via original cable.\*Don't let your laptop into "Sleep Mode"when you are using the external drive.It may cause data loss or damage.

\*Please charge the laptop when using the external drive.Possible problems and solutions

- 1.Please connect the DVD drive to the USB port on the back of the desktop when transferring files to your desktop Because the front USB port may be unstable.
- 2.Connect the external drive to the device with its own cable.Do not connect an external drive to any other adapter device,e.g.a USB hub.

3.If you want to transfer data to your MacBook,please do not put your MacBook into"Sleep Mode"to prevent your data from being lost and damaged.

4.This product is equipped with a USB 3.0.They are plug and play.

### **Precautions**

1.Make sure your computer's operating system can detect other devices or download the drive.

2.In general,almost all older operating systems can recognize CD-RW through direct installation or external connections. Method to Resolve Exceptions

1.Please make sure that your computer has a CD/DVD driver installed before using the external drive.

2.Charge the laptop when using the external drive, otherwise it may cause the device not to be recognized.

3.The newly released Windows system has been discontinued to use external DVD media player

software.If your device system is Windows 10 or above,please install a VLC media player or other player software to play DVDs and CDs.

4.Please connect the external drive directly to your computer's USB port.If you connect it to a USB hub,it cannot be recognized or unable to read the CD/DVD.

5.If the computer cannot recognize the drive or read the disk, connect an extra power cable to the DC port to increase the voltage power and restart.

### **Note:**

1.SD port and TF slot cannot be used at the same time.Micro USB port is only for charging.

2.Not compatible with Windows98!The DVD drive is not compatible with TV,tablet,car player,Chromebook,Surface Pro,Ubuntu.

3.The CD drive does not need any additional drivers,connect the external DVD drive directly to your USB port on the PC,then the

DVD driver will be recognized and your happy journey begins.if the power supply is insufficient,charge the DVD drive using a USB cable(included)(Not compatible with USB hub)

## Használati útmutató

### A termék jellemzői

- \*Támogatja CD/DVD lemezek írását. (Blu-ray formátum nem támogatott)
- \*Nem szükséges további szoftvereket telepíteni.
- \*C-típusú csatlakozóval.
- \* Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10,Linux,Mac OS rendszerekkel kompatibilis.
- \* Támogatott formátumok: DVD-ROM,DVD-Video, CD-R/RW,CD-ROM/XA,CD-ROM,CD-ExSa,CD-Text.
- \* Támogatott adathordozó típusok: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVH+R, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM meghajtó.

### Tippek

- \*Ne nyomja össze és ne ütögesse a külső meghajtót, hogy a termék megfelelően működjön.
- \*Ne helyezze a meghajtót erős mágneses térbe.
- \*A maximum olvasási kapacitás 8.5G.
- \*Ha asztali számítógépet használ, csatlakoztassa a külső meghajtót a számítógép hátulján található egyik USB csatlakozóba (amely közvetlenül az alaplaphoz csatlakozik).

Ha notebookon használja, csatlakoztassa a külső meghajtót a notebook egyik USB csatlakozójába. Ne használjon USB elosztót (dokkolóállomást vagy USB elosztót).

### Használati útmutató

1. lépés: a külső meghajtót az eredeti kábellel csatlakoztassa a számítógépéhez/notebookjához (USB csatlakozó vagy C-típusú csatlakozó).
2. lépés: nyissa meg a „My computer” (saját gép) könyvtárt és keresse meg a „Mobile storage device” (mobil tárolóeszköz) ikont.
3. lépés: jobb egérgombbal kattintson a „Mobil tárolóeszköz” ikonra és válassza ki a „megnyitás” lehetőséget a lemez beolvasásához.

\*Csatlakoztassa a külső meghajtót az eredeti kábellel.

\*Ne engedje a notebookját alvó üzemmódba a külső meghajtó használata közben, mert az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek.

\*Töltse a notebookot a külső meghajtó használata közben.

Lehetséges problémák és megoldások

1.Csatlakoztassa a DVD meghajtót a számítógép hátulján lévő USB csatlakozóba a fájlok számítógépre történő áttöltéséhez, mert az első USB csatlakozók instabilak lehetnek.

2.A külső meghajtót a saját kábelével csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa a külső meghajtót egyéb adapterrel, pl. USB elosztón keresztül.

3.Ha adatokat szeretne átküldeni a MacBook-jára, ne engedje a MacBookot alvó üzemmódba, mert az adatok elveszhetnek vagy sérülhetnek.

4.A termék USB 3.0-val rendelkezik. Csatlakoztassa és már használhatja is.

### **Figyelmeztetések**

1. Ellenőrizze, hogy számítógépének operációs rendszere látja-e a külső eszközöket és le tudja-e tölteni a meghajtót.

2. Általánosságban nézve minden régebbi operációs rendszer felismeri a CD-RW eszközt közvetlen telepítéssel vagy külső kapcsolódással.

A kivételek megoldása

1. A külső meghajtó használata előtt ellenőrizze, hogy van-e számítógépére telepítve CD/DVD driver.

2. A külső meghajtó használata közben töltsse a notebookot, máskülönben nem ismeri fel az eszközt.

3. Az újabb kiadású Windows rendszer már nem használja a külső DVD média lejátszó szoftvert. Ha az eszközén Windows 10 vagy annál újabb verzió fut, telepítsen VLC média lejátszót vagy más lejátszó szoftvert a DVDR és CDK lejátszásához.

4. A külső meghajtót közvetlenül a számítógépe USB csatlakozójához csatlakoztassa. Ha USB elosztóba dugja, a számítógép nem fogja felismerni vagy nem fogja tudni olvasni a CD/DVD lemezt.

5. Ha a számítógép nem ismeri fel a meghajtót vagy nem olvassa a lemezt, csatlakoztasson egy extra tápkábelt a DC csatlakozóba a feszültség növeléséhez és indítsa újra.

### **Megjegyzés:**

1. Az SD port és a TF nyílás egyszerre nem használható. A micro USB csatlakozó csak töltéshez való.

2. Nem kompatibilis Windows98 operációs rendszerrel. A DVD meghajtó nem kompatibilis TV-vel, tablettel, autós lejátszóval, Chromebookkal, Surface Pro-val, Ubuntuval.

3.A CD meghajtóhoz nem szükséges további meghajtó, csatlakoztassa a külső DVD meghajtót közvetlenül a számítógép USB csatlakozójához, ekkor a gép felismeri a DVD meghajtót és már használhatja is. Ha a feszültség alacsony, töltsse a DVD meghajtót egy USB kábellel (tartozék) (USB elosztóval nem kompatibilis).